J Z

# EX-word

DATAPLUS 2

# XD-GT7350

# 取扱説明書

保証書付

- 広辞苑
- 漢和辞典
- 日本語大シソーラス
- カタカナ語新辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典
- オックスフォード現代英英辞典
- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- カタカナで引くスペリング辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典
- 中日大辞典
- 中日辞典
- 日中辞典
- 日中パソコン用語辞典
- 日中英固有名詞辞典
- 中国語新語ビジネス用語辞典
- 日中英・電子技術用語対訳集
- 英語自遊自在
- 中国語自遊自在
- ビジネス英語自遊自在
- お助け英語自遊自在
- 世界の料理・メニュー辞典
- ブリタニカ国際大百科事典
- 百科事典マイペディア
- 家庭医学大全科
- サプリメント事典
- ワインコンパニオン
- パソコン用語事典
- 日本語キーワード例文検索
- 複数辞書検索
- 辞典機能を使っているときの便利な機能
- ライブラリー
- 電卓

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

RJA516368-001V01

# 安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

| | |
|---|---|
| ⚠ **危険** | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 |
| ⚠ **警告** | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ **注意** | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

**絵表示の例**

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

## ⚠ 危険

**アルカリ電池について**

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
　そのままにしておくと失明の原因となります。

# ⚠ 警告

**煙、臭い、発熱などの異常について**

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.USBケーブルをはずす。
3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

**USBケーブルについて**

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

**USBケーブルについて**

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

# ⚠ 警告

**電池について**

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

**火中に投入しない**

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

**分解・改造しない**

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

**医療電子機器に近づけない**

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

# ⚠ 注意

**USBケーブルについて**

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

**電池について**

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

**USBケーブル接続コネクター部への接続**

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

**重いものを置かない**

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

## ⚠ 注意

**表示画面について**

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

**使用場所について**

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

**大切なデータは控えをとる**

本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータを消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

## ⚠ 注意

**磁気カードに近づけない**

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

**イヤホン端子への接続**

イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

**イヤホンについて**

イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

**音量について**

イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

# あらかじめご承知いただきたいこと

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。

●本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●専用イヤホン
●USBケーブル
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

## 「XD-GT7350」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-GT7350のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。
シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。
大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-GT7350のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)

http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

# 初回の電池セットとセット後の操作

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

**1** 電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。




**2** 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。




**3** 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。
故障の原因になります。




リセットボタン

**4** 中央部分に指をかけて、本機を開けます。



**5** コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。




**6** 訳／決定を押します。

メニュー画面が表示されます。




●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。
そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
あらかじめご了承ください。

●辞書をひく操作の前に、必ず**43**ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。

# パソコンに接続する前のご注意

本機とパソコンを接続する前に、用途に応じて必ず以下のソフトをパソコンにインストールしてください。

| 用　途 | 使用ソフト |
|---|---|
| エクスワードデータプラス2対応ソフト(別売CD-ROM)をご利用の場合 | 「Ex-wordライブラリーソフト」<br>• ご利用のソフトのCD-ROM内にあります。<br>• インストール方法はCD-ROMに付属の取扱説明書をご覧ください。 |
| パソコンのテキストデータを本機で見る場合 | 「Ex-wordテキストローダー」<br>• カシオホームページからパソコンにダウンロードしてください。<br>• インストール方法は本書「青空文庫を読む」(▶▶**206**ページ)をご覧ください。 |

●インストール前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
●ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバが自動的にインストールされます。

# バックライト機能について

本機は、薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。
バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

## バックライトを点灯させるには

バックライト
◎ を押します。

## バックライトを消灯させるには

バックライト点灯中に再度 バックライト ◎ を押します。

## バックライトの点灯時間

何もキー操作をしないと、約30秒後自動的に消灯します。

- 何かキー操作をすると、点灯を継続します(最後の操作から約30秒間)。
- 何かのキーを離さず押している場合は、約30秒後自動的に消灯します。

## バックライトと電池寿命

- バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。
  (新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

| バックライト使用条件 | 電池寿命 |
|---|---|
| 1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト点灯なし | 約70時間 |
| 1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト3分点灯 | 約60時間 |
| 1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト15分点灯 | 約40時間 |
| 1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト連続点灯 | 約20時間 |

# もくじ


安全上のご注意 …… 表紙の裏
その他の使用上のご注意 …… 6
付属品を確認しましょう …… 7
初回の電池セットとセット後の操作 …… 8
パソコンに接続する前のご注意 …… 10
バックライト機能について …… 11

**はじめに**

本機の特長 …… 20
各部のなまえ …… 23
本機の開けかた …… 24
キーのなまえとはたらき …… 25
電源を入れる・切る …… 28
音声を聞く前に …… 29

**辞典／モードの選びかた**

「辞典/モード」キーを押して選ぶ …… 31
キーの上側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ … 31
キーの下側に名称が印刷されている辞典/モードを選ぶ … 31
「メニュー」画面で選ぶ …… 32

**基本の操作**

基本の操作 …… 35
単語や項目を選ぶ …… 35
前後の見出し語を調べる …… 36
画面の続きを見る …… 37
前の操作に戻る …… 37
一覧を見る …… 38
レイアウトを切り替える …… 38
別の言葉を調べる …… 41
別の辞典／モードに切り替える …… 41

辞典の凡例を見る …… （ガイド機能）42

**文字入力**

文字の入力方法 …… 43
ひらがな、カタカナを入れる …… 43
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 43
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える … 45
いろいろな文字を入れる …… 45
アルファベットを入れる …… 46
中国語を入れる(ピンイン入力) …… 47
数字を入れる …… 49
間違って入れた文字を直す …… 50
文字を消す …… 50
文字を直す …… 51

**広辞苑**

日本語の意味を調べる …… 52
調べたい言葉が見つからないときは …… 53
最後につく文字から言葉を調べる‥(逆引き広辞苑)54
言葉を手がかりに慣用句を調べる‥‥(慣用句検索)55
「アルファベットのスペル」で調べる …… 57

**小分野別辞典(広辞苑)**

分野をしぼって言葉を調べる ……(広辞苑)58
(例)「作品名小辞典」で調べる …… 59
(例)「慣用句小辞典」で調べる …… 60

**漢和辞典**

部品の読みで漢字を調べる …… 62
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる‥ 64
総画数から漢字を調べる …… 66
音読みや訓読みから漢字を調べる …… 67
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる ‥(複合サーチ)68
調べた漢字を使った熟語を調べる ……(熟語)69

**日本語大シソーラス**

キーワードから類語を調べる …… 70
分類から類語を調べる …… 72

**カタカナ語新辞典**

カタカナ語を調べる …… 73
略語(IT, WHOなど)を調べる …… 74

**故事ことわざ辞典**

読みから故事やことわざを調べる …… 75
シーンや内容から故事やことわざを調べる …… 76

**四字熟語辞典**

読みから四字熟語を調べる …… 77
シーンや内容から四字熟語を調べる …… 78
漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる …… 79

**オックスフォード現代英英辞典**

英単語の意味を英語で調べる …… 81
英単語をさらに詳しく調べる ‥(成句・用例・解説)82
完全なスペル(つづり)がわからないときは …… 84
英単語のスペル(つづり)をチェックする ……(スペルチェック)86
英単語の成句(熟語)を調べる ……(成句検索)87
英単語を使った例文を調べる ……(例文検索)88

**ジーニアス英和辞典**

英単語の和訳を調べる …… 89
英単語をさらに詳しく調べる ……
……(成句・複合語・用例・解説)91
完全なスペル(つづり)がわからないときは …… 93
英単語のスペル(つづり)をチェックする ‥(スペルチェック)95
英単語の成句(熟語)を調べる ……(成句検索)96
英単語を使った例文を調べる ……(例文検索)97

**ジーニアス和英辞典**

日本語の英訳を調べる …… 98

**英語類語辞典**

意味の似た英語の言葉を調べる …… 99

カタカナで引くスペリング辞典
スペルを調べる …… 100

英会話とっさのひとこと辞典
とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる …… 101
とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる …… 102

中日大辞典
中国語を調べる ……（ピンイン入力）104
完全なピンイン入力での読みがわからないときは …… 106
中国語を調べる ……（日本語の読みで探す）108
中国語を調べる ……（部首の画数や総画数で探す）111
熟語を調べる …… 114

中日辞典
中国語を調べる ……（ピンイン入力）（音声対応）116
完全なピンイン入力での読みがわからないときは …… 118
中国語を調べる ……（日本語の読みで探す）120
中国語を調べる ……（部首の画数や総画数で探す）123
成語・熟語・用例を調べる …… 126

日中辞典
日本語の中国語訳を調べる …… 129

日中パソコン用語辞典
中国語のパソコン用語を調べる …… 130
記号／数字で始まる中国語のパソコン用語を調べる …… 131
中国語のパソコン用語を用語集から調べる …… 132

日中英固有名詞辞典
中国語の固有名詞を調べる …… 133
ピンインから中国語の固有名詞を調べる …… 134

中国語新語ビジネス用語辞典
中国語のビジネス用語を調べる …… 135
ピンインから中国語のビジネス用語を調べる …… 136

日中英・電子技術用語対訳集
中国語の電子技術用語を調べる …… 137
ピンインから中国語の電子技術用語を調べる …… 138

英語自遊自在
英語の会話表現を調べる …… 139

中国語自遊自在
中国語の会話表現を調べる …… 140

ビジネス英語自遊自在
ビジネスの英語会話表現を調べる …… 141

お助け英語自遊自在
困ったときの英語会話表現を調べる …… 142

世界の料理・メニュー辞典
スペルや読みを入力して料理について調べる …… 143
各国料理の特色などを調べる …… 145

ブリタニカ国際大百科事典
大百科事典で日本語や英語から言葉を調べる …… 146
キーワードから言葉を調べる …… 147
解説(図など)を見る …… 149

百科事典 マイペディア
百科事典(マイペディア)で言葉を調べる …… 150
解説(図など)を見る …… 151

分野別小事典 (マイペディア)
分野をしぼって言葉を調べる ……(マイペディア)152
(例)「11ジャンル別小事典」で調べる …… 153

家庭医学大全科
病名から説明を調べる …… 154
病気の概論について調べる …… 156

サプリメント事典
体の症状からサプリメントを調べる …… 157
日本語や英語のサプリメントを調べる …… 158

ワインコンパニオン
読みや原名からワインの銘柄を調べる …… 159
ワインの色や味などから銘柄などを調べる …… 160
各国ワインの特徴やラベルの読み方について調べる ‥ 161

パソコン用語事典
日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 162
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 163
用語集／付録を見る …… 164

日本語キーワード例文検索
日本語のキーワードから例文を調べる …… 165

複数辞書検索
言葉をひらがなで調べる …… 167
見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる ‥ 169
見出し語を調べる …… 170
例文／成句を調べる …… 171
優先的に表示する辞典を選ぶ …… 172
漢字を手がかりに言葉を調べる …… 173

## 辞典機能を使っているときの便利な機能

調べた単語などの発音を聞く ・・・・・・・・・（音声機能）176
ネイティブ音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・ 177
合成音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
よく使う辞典をお気に入りに登録する ・・・・・・・・・・・・ 180
お気に入りに登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
お気に入りから選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
お気に入りを解除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
意味や解説の画面から、さらに調べる・・（画面分割検索）183
例文や成句のリスト表示から、さらに調べる ・・（絞り込み／語順指定検索）186
見出し語検索から、さらに調べる ・・（スペルチェック検索）188
少し前に調べた言葉を再度調べる ・・（ヒストリーサーチ）189
ヒストリーを消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ・・（ジャンプ）192
画面に表示する文字のサイズを変更する ・・・・・・・・・・ 195
画面の文字を拡大する ・・・・・・・・・・・・・・・・・（ズーム）197
単語帳を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
単語帳／例文帳に登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
登録した単語／例文を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ・・・ 201
表示順を並べ替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202
登録した単語／例文を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・ 203

## ライブラリー

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる・・・205
「青空文庫」を読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・206
テキストデータを読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
しおりを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす ・・・214

## 電　卓

電卓を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218
基本計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219
定数計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 219
メモリーを使った計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
キーを間違えて押したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 220
ゴハサン（クリア）にしたいときは ・・・・・・・・・・・・・・ 221
エラー（“E”表示）になったときは ・・・・・・・・・・・・・・ 221

**設定変更**

設定(環境)を変更する ····· 222
キー入力音設定 ····· 223
入力設定 ····· 223
APO設定 ····· 223
キーボード設定 ····· 224
コントラスト設定 ····· 224
すぐ出るサーチ設定 ····· 224
トゥルーボイス設定 ····· 225
読み上げ音声設定 ····· 226

各辞典の内容・著作権について ····· 227

中国語音節表(中日辞典) ····· 232
中国標準字形照合表(中日辞典) ····· 236
部首索引早見表(中日辞典) ····· 237
中国語拼音－カタカナ対照表(日中辞典) ····· 239
日中字形対照表(日中辞典) ····· 241

**こんなときは**

こんなメッセージが出たら… ····· 243
こんな症状がおこったら… ····· 250
リセットするときは ····· 252
電池を取り換えたいときは ····· 253
電池の取り扱い上の注意 ····· 255

**付録**

ローマ字／かな対応表 ····· 257
仕様 ····· 260
別売品 ····· 261
さくいん ····· 262
保証・アフターサービスについて ····· 270
お客様ご相談窓口 ····· 272
保証規定 ····· 273

# 本機の特長

## 検索方法

### ◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。




※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。 ▶▶224ページ

### ◆さらに検索

**●画面分割検索**

言葉の意味や解説などの画面を参照しながら画面を上下に分割して、違う言葉を調べることができます。 ▶▶183ページ

**●絞り込み／語順指定検索**

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。 ▶▶186ページ

**●スペルチェック検索**

見出し語検索で、入力したスペルに近い単語を調べることができます。 ▶▶188ページ

### ◆複数辞書検索

**●ひらがなで調べる**

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、言葉をひらがなで調べることができます。 ▶▶167ページ




**●アルファベットで調べる**

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、見出し語／例文／成句をアルファベットで調べることができます。 ▶▶169ページ

**●漢字で調べる**

辞典(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、言葉を漢字を手がかりにして調べることができます。 ▶▶173ページ

# 各辞典／モード共通の便利な機能

### ◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。 ▶▶42ページ

### ◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入り登録することができます。 ▶▶180ページ

### ◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。 ▶▶189ページ

### ◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。 ▶▶192ページ

### ◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。 ▶▶195ページ

### ◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。 ▶▶197ページ




### ◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。 ▶▶198ページ

### ◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト表示中に、候補の総数とその中での順番を示します。




候補数9個のうち、反転している候補が1番目であることを表しています。

### ◆ライブラリー機能

いろいろな辞典やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。 ▶▶205ページ

### ◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。




### ◆レイアウト機能

一覧(リスト)や意味表示中のレイアウトを変えることができます。 ▶▶38ページ

### ◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。 ▶▶11ページ

#### 「本機で使用している中国語」について

- 本機で使用している中国語は、「普通話」、「簡体字」に対応しています。

#### 「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の画面に表示される表・図は、画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォント字体を使用しています。
  また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の関係上、簡略化された文字が表示されることがあります。

#### 「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

# 各部のなまえ


液晶画面
電源キー
ON/OFF ▶▶28ページ
キーボード
▶▶25ページ
イヤホン端子
▶▶29ページ
音量調整ダイヤル
▶▶30ページ
スピーカー


SDメモリーカード挿入部
▶▶216ページ
USBケーブル接続コネクター
▶▶208ページ




## 本機の開けかた



中央部分に指をかけて、開けます。

# キーのなまえとはたらき




| 番号 | 表記 | はたらき |
|---|---|---|
| 1 | （例） 広辞苑 | キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**31**ページ |
| | （例） 漢 和 | キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**31**ページ |
| 2 | シフト | 「?」や「〜」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶**31**、**36**、**38**、**39**、**40**、**42**、**45**、**46**、**47**、**84**、**93**、**106**、**118**、**172**、**202**、**213**、**222**ページ |
| 3 | さらに検索 | 表示されている言葉をさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。▶▶**184**、**186**、**188**ページ |
| | 音声言語設定 さらに検索 | 合成音声で発音される言語を変えるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**179**ページ |

| 番号 | 表記 | はたらき |
|---|---|---|
| 4 | 成句・複合語 | 「英英辞典」「ジーニアス英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や英単語を使った複合語を調べるとき、または「中日辞典」で成語を調べるときに押します。<br>▶▶**82**、**91**、**126**ページ |
| 5 | 用例・解説 | 用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**83**、**92**、**128**、**149**、**151**ページ |
| 6 | ▲▼ | 画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**37**ページ |
| | 前見出し ▲ 次見出し ▼ | 1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**36**ページ |
| 7 | 戻る/リスト | 1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**37**ページ |
| | | 各辞典／モードの初期画面で押すと、メニュー画面になります。▶▶**32**ページ |
| | | 言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**38**ページ |
| 8 | 熟語 | 「漢和辞典」「中日大辞典」「中日辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。<br>▶▶**69**、**114**、**127**ページ |
| 9 | 訳／決定 | 文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**35**ページ |
| | =登録／チェック<br>訳／決定 | 単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**199**、**201**ページ |
| 10 | ヒストリー | 少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**189**ページ |
| | ガイド<br>ヒストリー | ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**42**ページ |
| 11 | スーパージャンプ | 表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**192**ページ |
| | 英単語ジャンプ<br>スーパージャンプ | 表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**192**ページ |
| 12 | ▲▼◀▶ | カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**35**、**50**ページ |
| | | 画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**37**ページ |

| 番号 | 表記 | はたらき |
|---|---|---|
| 13 | 文字サイズ | 画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**195**ページ |
| | ズーム 文字サイズ | 言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**197**ページ |
| 14 | 単語帳 | 「単語帳」を使うときに押します。▶▶**200**ページ |
| | レイアウト 単語帳 | 画面のレイアウトを変更したいときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**38**ページ |
| 15 | 音声 | 音声を聞くときに押します。▶▶**177**、**178**ページ |
| | 単語音声 音声 | 単語の発音を聞くときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**178**ページ |
| 16 | 設定 削除 | 文字を消すときに押します。▶▶**50**ページ |
| | 設定 設定 削除 | 設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**222**ページ |
| 17 | 文字キー | 文字や数字を入力するときに押します。▶▶**43**〜**49**ページ |
| 18 | バックライト ◎ | バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶**11**ページ |

※電卓機能で使うキーについては、**218**ページをご覧ください。

# 電源を入れる・切る




▶▶31ページ

## ■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

## ■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。

---

●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。
オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**222**、**223**ページ

# 音声を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶176ページ

## スピーカーを使う

**1** 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。




## イヤホンを使う

**1** イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。



**2** 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。



イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。
付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

## 音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

●音量を大きくすると、音がひずむことがあります。
その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。

# 「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

## キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




• 各「辞典／モード」キーを押します。




## キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

• シフト を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。



# 「メニュー」画面で選�ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。




- ▶ または ◀ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。




- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。



• 訳／決定を押します。




※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～「F」)を押しても選ぶことができます。

## 各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

### ●国語系

- 広辞苑／逆引き広辞苑
- 漢字源(漢和辞典)
- 日本語大シソーラス
- カタカナ語新辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

### ●英語系

- オックスフォード現代英英辞典
- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- カタカナで引くスペリング辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典

### ●外国語

- 中日大辞典
- 中日辞典
- 日中辞典
- 日中パソコン用語辞典
- 日中英固有名詞辞典
- 中国語新語ビジネス用語辞典
- 日中英・電子技術用語対訳集

## ●トラベル

- 英語自遊自在
- 中国語自遊自在
- ビジネス英語自遊自在
- お助け英語自遊自在
- 世界の料理・メニュー辞典

## ●生活

- ブリタニカ国際大百科事典
- 百科事典マイペディア

## ●健康

- 家庭医学大全科
- サプリメント事典

## ●趣味

- ワインコンパニオン

## ●パソコン

- パソコン用語事典

## ●便利な機能

- 分野別小辞典(広辞苑より)
- 分野別小事典(マイペディアより)
- 日本語キーワード例文検索(G英和辞典より)
- 複数辞書ひらがなで検索
- 複数辞書アルファベットで検索
- 複数辞書漢字で検索

# 基本の操作

## 単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す



### ■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す




※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳／決定を押す」方法で説明を行います。

## 前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。



# 画面の続きを見る

画面の右上に▲または▼が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。




▲ ····· 画面の上に続きがあります。
▼ ····· 画面の下に続きがあります。

[▲▲]または[▼▼]を押すと、１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。




[▲]または[▼]を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

# 前の操作に戻る

操作を間違えたとき、[戻る/リスト]を押すと１つ前の操作に戻ります。



# 一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。




# レイアウトを切り替える

## ■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で シフト を押し、指を離してから レイアウト 単語帳 を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。




●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　　・複合語　　・ヒストリー

## ■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから単語帳（レイアウト）を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。




●次の意味の画面のときは切り替えができません。

- ガイド
- 表や図の画面

## ■「例文検索」「成句検索」のリスト画面でセンタリング表示にする

「例文検索」「成句検索」のリスト表示画面で シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。
さらに シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと次の単語でのセンタリング表示になります。




●入力した3つ目の単語までがセンタリングの対象となります。
●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

# 別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。




検索文字入力画面(辞典の最初の画面)に戻って、文字が入力されます。

# 別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。




そのモードの最初の画面が表示されます。

# 辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

**1** シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

**2** ▲ または ▼ を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。




●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- ジャンプ先リスト画面
- 画面分割検索入力画面
- 画面分割検索リスト画面
- 画面分割表示中

# 文字の入力方法

## ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

### 「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

**(例)「みかん」と入力する**

**●ローマ字かな入力のときは**

M I K A N N　　みかん_

**●かなめくり入力のときは**

ま ま か わ わ わ わ わ　　みかん

**■ローマ字かな入力**

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード




(例)「ものわかり」‥‥‥ M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥ P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ 257ページ

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▸▸ 45ページ

## ■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード




かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

| 回数＼キー | あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 2 | い | き | し | ち | に | ひ | み | ゆ | り | ゐ |
| 3 | う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | よ | る | ゑ |
| 4 | え | け | せ | て | ね | へ | め | ゃ | れ | を |
| 5 | お | こ | そ | と | の | ほ | も | ゅ | ろ | ん |
| 6 | ぁ | | | っ | | | | ょ | | ゎ |
| 7 | ぃ | | | | | | | | | |
| 8 | ぅ | | | | | | | | | |
| 9 | ぇ | | | | | | | | | |
| 10 | ぉ | | | | | | | | | |

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

# 「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

**1** シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。
「環境設定」が選ばれています。

**2** 訳／決定を押します。




**3** ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

**4** ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

# いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

| | 例 | ローマ字かな入力 | かなめくり入力 |
|---|---|---|---|
| 濁音 | きず | K I Z U | か か さ さ さ ゛ |
| 半濁音 | ぱい | P A I | は ゜ あ あ |
| 拗音 | きょう | K Y O U | か か や や や や や や あ あ あ |
| 促音 | らっこ | R A K K O | ら た た た た た た か か か か か |
| 撥音 | いんこ | I N N K O | あ あ わ わ わ わ わ か か か か か |
| 長音 | えーる | E ー R U | あ あ あ あ ー ら ら ら |

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
• 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

# アルファベットを入れる

「ジーニアス英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード




アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

### (例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

- 以下の辞典／モードでの「スペリング?」(スペル)入力
  広辞苑(スペリング検索)　略語検索(カタカナ語新辞典)
  ジーニアス英和辞典　英英辞典　英語類語辞典
  英会話とっさのひとこと辞典　日中パソコン用語辞典
  日中英固有名詞辞典　中国語新語ビジネス用語辞典　日中英・電子技術用語対訳集　世界の料理・メニュー辞典　ブリタニカ国際大百科事典
  サプリメント事典　ワインコンパニオン　パソコン用語事典
  複数辞書アルファベットで検索
- 各辞典／モードでの項目選択

# 中国語を入れる(ピンイン入力)

中国語の入力は、「ピンイン入力」で行います。

中国語入力のキーボード




中国語では、音節をピンインで表します。
音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。
入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。
※“ü”は「v」と入力してください。

また、各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、アルファベットの音節の母音の後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。

- “¯”の入力 ..... シフトを押し、次にシフトから指を離してQ¯を押します。
  ※“¯”は「1」で表わされます。
- “ˊ”の入力 ..... シフトを押し、次にシフトから指を離してW´を押します。
  ※“ˊ”は「2」で表わされます。
- “ˇ”の入力 ..... シフトを押し、次にシフトから指を離してE ˇを押します。
  ※“ˇ”は「3」で表わされます。
- “ˋ”の入力 ..... シフトを押し、次にシフトから指を離してR `を押します。
  ※“ˋ”は「4」で表わされます。
- “・”の入力 ..... シフトを押し、次にシフトから指を離してP ·を押します。
  ※“・”は「0」で表わされます。

※「?」、「~」は、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

(例)「zai4jian4(再见)」と入力する

文字キー(ここでは
Z A I シフト R(4) J I
A N シフト R(4))を押します。

「zai4jian4(再见)」と入力されます。




- 能力　neng2li4
- 再会　zai4hui4
- 中国　zhong1guo2
- 晚上　wan3shang0
- 春天　chun1tian1

●中国語を入力するのは、「中日大辞典」「中日辞典」「日中パソコン用語辞典」「日中英固有名詞辞典」「中国語新語ビジネス用語辞典」「日中英・電子技術用語対訳集」を使う場合です。

●中国語の入力は、日本語の読みから漢字を入れることや部首の画数や総画数から入れることもできます。▶▶**108**、**111**、**120**、**123**ページ

## 数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード




数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

### (例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 中日大辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 中日辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字１文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓

# 間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

## 文字を消す

**1** ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。




**2** 設定 削除を押します。




カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに設定 削除を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

# 文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。
工場出荷時には「挿入」に設定されています。
「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶222、223ページ

## ■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

**1** ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。




**2** 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

**3** 正しい文字を入力します。

正しい文字が追加されます。

## ■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

**1** ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。




**2** 正しい文字を入力します。

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

# 日本語の意味を調べる

**1** 広辞苑 を押します。

「見出し検索」が反転していることを確認します。




**2** 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



# 調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

## ■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

## ■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。

「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

## ■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか？

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

---

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

●意味画面に 解説 アイコンが表示されているときは、その言葉の解説(図など)を見ることができます。▶▶**149**ページ

# 最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

**1** 広辞苑 を押します。

**2** ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

**3** 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。




**4** 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。




**5** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



# 言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

## ■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」
(▶▶52ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

**1** 広辞苑 を押します。

**2** ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶43ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。




**3** 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。



## 4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



# 「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　サイクロン【cyclone】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

**1** 広辞苑 を押します。

**2** ▼を押して「スペリング検索」を選びます。




**3** 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ

**4** 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。




**5** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

# 分野をしぼって言葉を調べる（広辞苑）

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典（広辞苑）は、以下のように分かれています。

### 《 人名小辞典 》

**分類**

- ●日本
- ●中国・朝鮮
- ●ヨーロッパ・北アメリカ
- ●インド・アフリカなど

### 《 地名小辞典 》

**大分類**

- ●日本（全国）
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●アジア
- ●ヨーロッパ
- ●北アメリカ
- ●その他の地域

**小分類**

- ●自然・公園・観光地など
- ●国名・都市名など
- ●歴史的地名
- ●その他

### 《 作品名小辞典 》

**大分類**

- ●日本
- ●外国

**小分類**

- ●文学
- ●芸能
- ●能・狂言
- ●歌舞伎・浄瑠璃
- ●音楽・舞踊
- ●映画・演劇・美術
- ●宗教書
- ●歴史・思想・学術・記録

### 《 季語小辞典 》

**大分類**

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

**小分類**

- ●時候・天文・気象・地形
- ●行事・祭事・習俗・俗信
- ●衣食住
- ●人事（遊び・病気など）
- ●農耕・狩猟・漁労など
- ●動物
- ●植物

### 《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

# (例)「作品名小辞典」で調べる

**1** 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ




**2** ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。
- ここでは「日本」を選んでいきます。

**4** ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。
- ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

**5** 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。




**6** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# (例)「慣用句小辞典」で調べる

## ■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶52ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

**1** 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ

**2** ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて 訳／決定 を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶43ページ




ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

**3** 訳／決定 **を押します。**

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。




**4** ▲▼⏫⏬ **のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。




●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

# 部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例）　**案** → 安（**やすい**）　木（**き**）　または　**案** → 宀（**うかんむり**）　女（**おんな**）　木（**き**）

**1** シフト を押し、指を離してから 漢和 を押します。

「**部品読み**」が反転していることを確認します。




**2** **調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた ▶▶ **43ページ**

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「**鯛**」を調べます。
「**魚**」の読みとして「**さかな**」と入力して▼を押し、「**周**」の読みとして「**しゅう**」と入れます。




**3** 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。



## 4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。




●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

# 部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

**1** シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

**2** 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 49ページ

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。




画数を入力し直すときは、［設定 削除］を押して再度入力します。

**3** 訳／決定を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。




「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

**4** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。




**5** 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。




**6** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**69**ページ




●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。
また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

# 総画数から漢字を調べる

**1** シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

**2** 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 49ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

総画数を入力し直すときは［設定 削除］を押して、再度入力します。




**3** 訳／決定を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。




**4** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶ 詳しくは 69ページ




●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1～30画まで入力できます。

# 音読みや訓読みから漢字を調べる



**1** シフトを押し、指を離してから［漢和］を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

**2** 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。




**3** 訳／決定を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。




**4** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは69ページ




●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

# 絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

**1** シフトを押し、指を離してから［　　］（漢和）を押します。

**2** ▲▼◀▶のどれかを押して項目を反転させ、条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。




**3** 訳／決定を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。




**4** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。




●手順**2**で「部首画数」を入力したときは、続けて部首を選びます。（▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して部首を反転させ、訳／決定を押します。）

# 調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)



**1** 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 62〜68ページ

熟語アイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。




**2** 熟語 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



# キーワードから類語を調べる

**1** 日本語類語 を押します。




**2** ▲▼を押して「キーワード検索」を選び、訳／決定を押します。




**3** 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ここでは「幸運」を調べるため、「こううん」と入れます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「こううん」と入力したところで「幸運」が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

**5** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# 分類から類語を調べる

**1** 日本語類語 を押します。

**2** ▲▼を押して「分類から探す」を選び、訳／決定を押します。

**3** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「Ｉ抽象的関係」を選んでいきます。

**4** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「関係」を選んでいきます。

**5** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

＊ここで、説明が表示されることがあります。

• ここでは「関係がある」を選んでいきます。

**6** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。



# カタカナ語を調べる

**1** 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 32ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。




**2** 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▸▸ 43ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。




**3** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。




●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

# 略語(IT, WHOなど)を調べる

**1** 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

**2** ▼を押して「略語検索」を反転させます。

**3** 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「IT」を調べます。




**4** 訳／決定 を押します。

**5** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。




●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

# 読みから故事やことわざを調べる

**1** 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。




**2** 訳／決定を押します。

**3** 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶43ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# シーンや内容から故事やことわざを調べる

**1** 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ




**2** ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。



# 読みから四字熟語を調べる

**1** 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。




**2** 訳／決定 を押します。

**3** 読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# シーンや内容から四字熟語を調べる

**1** 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ




**2** ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。



# 漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる



**1** 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ




**2** ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳／決定を押します。




**3** 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。
  漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶62ページ)の手順2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。
  漢和辞典の「部首から漢字を調べる」(▶▶64ページ)の手順2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。
  漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」(▶▶66ページ)の手順2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。
  漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶67ページ)の手順2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

・前頁4つの方法を組み合わせて指定する

漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶68ページ）の手順2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定




## 4 訳／決定を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。




## 5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。



# 英単語の意味を英語で調べる

**1** 英英 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。




**2** 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶46ページ

ここでは「peace」を調べます。スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。ここでは「pe」と入力したところで「peace」が表示されます。




**3** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは82ページ




●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「absolute zero」→「absolutezero」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

# 英単語をさらに詳しく調べる(成句・用例・解説)

画面に成句などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。




## 成句を調べる

画面に成句が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)を調べることができます。

**1** **画面に成句が表示されているときに、成句・複合語を押します。**

成句の一覧が表示されます。

**2** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。




## 用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

**1** 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。




**2** ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。



# 完全なスペル(つづり)がわからないときは

## ■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

## ■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

**1** 英英 を押します。

**2** スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ




●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

**3** 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。






- 「?」は19個まで入力できます。
  ただし、先頭に入力することはできません。
- 「~」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「~」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  スペルを追加して、もう一度検索してください。

# 英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

**1** 英英 を押します。

**2** ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

**3** スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。




**4** 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。




**5** ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。




●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 81ページ

# 英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

**1** 英英 を押します。

**2** ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

**3** 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸ 46ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

**4** 訳/決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。




**5** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定 を押します。




- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▸▸ **81ページ**
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

# 英単語を使った例文を調べる(例文検索)

**1** 英英 を押します。

**2** ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ




複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

**3** 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。




- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ 81ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

# 英単語の和訳を調べる

**1** 音声英和 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

**2** 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶46ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは91ページ




画面に が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。
▶▶177ページ

●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
  （例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

# 英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。






## 成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

**1** **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。



**2** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。




## 用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

**1** 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。




**2** ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。



# 完全なスペル(つづり)がわからないときは

## ■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

## ■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

**1** 音声英和 を押します。

**2** スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。




アルファベットの入れかた▶▶46ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

## 3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。




## 4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。




画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。 ▶▶177ページ

- ●「?」は19個まで入力できます。
  ただし、先頭に入力することはできません。
- ●「〜」は1カ所だけ入力できます。
- ●「?」と「〜」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  スペルを追加して、もう一度検索してください。

# 英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

**1** 音声英和 を押します。

**2** ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

**3** スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶46ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

**4** 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

**5** ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。

▶▶177ページ

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント▶▶90ページ

# 英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

**1** 音声英和 を押します。

**2** ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶46ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

**3** 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




---

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶90ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

# 英単語を使った例文を調べる(例文検索)

**1** 音声英和 を押します。

**2** ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶46ページ




複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

**3** 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
●スペル入力のポイント▶▶90ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

# 日本語の英訳を調べる

**1** シフトを押し、指を離してから［和英］を押します。

**2** 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

英訳が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# 意味の似た英語の言葉を調べる

**1** 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

**2** 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。




●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

# スペルを調べる

**1** 「カタカナで引くスペリング辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

**2** スペルをカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「シアトル(Seattle)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「シア」と入力したところで「シアトル」が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「スペル」を反転させ、訳／決定を押します。

スペルが表示されます。

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

# とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

**1** 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶32ページ




**2** ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

**4** ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

**5** ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

**6** ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳／決定を押します。

英会話文が表示されます。

# とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

**1** 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ




**2** ▲ または ▼ を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定 を押します。

**3** 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 46ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

**4** 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



**5** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。






●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。
「?」と「～」は入力できません。

●スペル入力のポイント
「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
例：「white-out」→「whiteout」
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
単語を追加して、もう一度検索してください。

# 中国語を調べる(ピンイン入力)

読みを「ピンイン入力」で入力して、その言葉を調べることができます。

**ピンイン入力▶▶47ページ**

※逆引き…「neng」「gong」など、言葉の最後につくピンイン文字から、「～能」「～工」などの言葉を検索することができます。

**1** 大中日 **を押します。**

「ピンインから探す」が反転していることを確認します。




**2** 訳／決定 **を押します。**

「ピンイン」が反転していることを確認します。




「逆引き」で調べるときは、▼を押して「逆引き」を反転させてください。

## 3 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。

ここでは「夫(fú)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。




ピンイン入力▶▶47ページ

## 4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。




●読みは28文字まで入力できます。

# 完全なピンイン入力での読みがわからないときは

## ■読みを虫食いで覚えているときは

読みの総文字数がわかっているときは、読みの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）

ji■o■■ng → ji?o??ng

## ■数文字分わからない読みがあるときは

数文字分のかたまりで覚えていない読みがあるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわからない）

ji■…■ng → ji~ng

**1** 大中日 を押します。

**2** 読みのわからない部分に「?」または「～」を入れて、ピンイン入力で入力します。

ここでは「？」を入れます。




ピンイン入力▶▶47ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

**3** 訳／決定を押します。

目的の中国語に近い候補の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい中国語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。






- ●「?」は19個まで入力できます。
  ただし、先頭に入力することはできません。
- ●「～」は1カ所だけ入力できます。
- ●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- ●読みの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  読みを追加して、もう一度検索してください。

# 中国語を調べる（日本語の読みで探す）

「中国語の漢字1文字（親字）を日本語の漢字に置き換えて日本語読みにした場合、比較的容易にその音訓読みが思い起こされるもの約2000字」を手がかりに言葉を調べることができます。

調べたい中国語漢字1文字の日本語の音訓読みを入力してください。

**ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ**

※逆引き…「～社会」「～系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「体系」などの言葉を検索することができます。

（例）「逆引き」で「社会（しゃかい）」を調べる

**1** 大中日 **を押します。**




**2** ▲ または ▼ **を押して「日本語読みから探す」を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**




**3** **ここでは「逆引き」で調べるので、▼を押して「逆引き」にカーソルを移動させます。**



**4** 調べたい漢字(親字)1文字目の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ




**5** 訳／決定を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が13個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。




**6** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ漢字が表示されます。




**7** 次の漢字(親字)の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。
●検索文字列は4文字まで入力できます。

**8** 訳／決定を押します。

**9** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。




**10** 訳／決定を押します。




**11** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
和訳が表示されます。



# 中国語を調べる（部首の画数や総画数で探す）

「部首の画数」や「総画数」で目的の漢字（親字）を探し、その漢字を手がかりに言葉を調べることができます。

※逆引き…「～社会」「～系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「太陽系」などの言葉を検索することができます。

（例）「逆引き」の「部首画数」で調べる

**1** 大中日 を押します。




**2** ▲または▼を押して「部首・総画数から探す」を反転させ、訳／決定を押します。




**3** ここでは「逆引きの部首画数」で調べるので、▶を1回押して「逆引きの部首画数」を反転させます。



## 4 調べたい漢字(親字)の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 49ページ

ここでは「柱」を調べます。
「柱」の部首は「木」なので、「4」を入れます。




画数を入力し直すときは、削除を押して再度入力します。

## 5 訳/決定を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。




「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が45個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

## 6 ▲ ▼ ◀ ▶ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳/決定を押します。

選んだ部首が表示されます。



**7** 訳／決定を押します。

「木へん」の漢字の一覧が表示されます。




**8** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ漢字が表示されます。




**9** 訳／決定を押します。




**10** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。




- ●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- ●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- ●部首画数は1～17画まで入力できます。
- ●総画数は1～36画まで入力できます。
- ●検索文字列は4文字まで入力できます。

# 熟語を調べる

画面に**熟語**などが表示されているとき、その漢字(親字)を含む**熟語**を調べることができます。




## 熟語を調べる

画面に**熟語**が表示されたときに調べることができます。

**1** **画面に熟語が表示されているときに、熟語を押します。**

熟語の一覧が表示されます。



**2** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。



# 中国語を調べる(ピンイン入力)(音声対応)

読みを「ピンイン入力」で入力して、その言葉を調べることができます。

**ピンイン入力▶▶47ページ**

※逆引き…「neng」「gong」など、言葉の最後につくピンイン文字から、「～能」「～工」などの言葉を検索することができます。

**1** 音声中日 **を押します。**

「ピンインから探す」が反転していることを確認します。




**2** 訳／決定 **を押します。**

「ピンイン」が反転していることを確認します。




「逆引き」で調べるときは、▼を押して「逆引き」を反転させてください。

## 3 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。

ここでは「福(fú)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。




ピンイン入力▶▶47ページ

## 4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成語や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは126ページ




画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。
▶▶177ページ

●読みは28文字まで入力できます。

# 完全なピンイン入力での読みがわからないときは

## ■読みを虫食いで覚えているときは

読みの総文字数がわかっているときは、読みの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）

ji■o■■ng → ji?o??ng

## ■数文字分わからない読みがあるときは

数文字分のかたまりで覚えていない読みがあるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわからない）

ji■…■ng → ji~ng

**1** 音声中日 を押します。

**2** 読みのわからない部分に「?」または「～」を入れて、ピンイン入力で入力します。




ここでは「？」を入れます。

ピンイン入力▶▶47ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

**3** 訳／決定を押します。

目的の中国語に近い候補の一覧が表示されます。




**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい中国語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。




画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。 ▶▶177ページ



●「?」は19個まで入力できます。
ただし、先頭に入力することはできません。
●「～」は1カ所だけ入力できます。
●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
●読みの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
読みを追加して、もう一度検索してください。

# 中国語を調べる（日本語の読みで探す）

「中国語の漢字1文字（親字）を日本語の漢字に置き換えて日本語読みにした場合、比較的容易にその音訓読みが思い起こされるもの約7000字」を手がかりに言葉を調べることができます。

調べたい中国語漢字1文字の日本語の音訓読みを入力してください。

**ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ**

※逆引き…「～社会」「～系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「体系」などの言葉を検索することができます。

（例）「逆引き」で「社会（しゃかい）」を調べる

**1** 音声中日 を押します。




**2** ▲ または ▼ を押して「日本語読みから探す」を反転させ、訳／決定 を押します。




**3** ここでは「逆引き」で調べるので、▼を押して「逆引き」にカーソルを移動させます。



## 4 調べたい漢字(親字)1文字目の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ




## 5 訳／決定を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。




## 6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ漢字が表示されます。




## 7 次の漢字(親字)の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

●検索文字列は4文字まで入力できます。

**8** 訳／決定を押します。

**9** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。




**10** 訳／決定を押します。




**11** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
和訳が表示されます。




画面に🔊が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。 ▶▶177ページ

# 中国語を調べる（部首の画数や総画数で探す）

「部首の画数」や「総画数」で目的の漢字（親字）を探し、その漢字を手がかりに言葉を調べることができます。

※逆引き…「～社会」「～系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「太陽系」などの言葉を検索することができます。

（例）「逆引き」の「部首画数」で調べる

**1** 音声中日 を押します。




**2** ▲または▼を押して「部首・総画数から探す」を反転させ、訳／決定を押します。




**3** ここでは「逆引きの部首画数」で調べるので、▶を1回押して「逆引きの部首画数」を反転させます。



## 4 調べたい漢字(親字)の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ 49ページ

ここでは「桂」を調べます。
「桂」の部首は「木」なので、「4」を入れます。




画数を入力し直すときは、設定 削除を押して再度入力します。

## 5 訳/決定を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。




「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。
この例では、候補が43個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

## 6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳/決定を押します。

選んだ部首が表示されます。



**7** 訳／決定を押します。

「木へん」の漢字の一覧が表示されます。




**8** ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ漢字が表示されます。




**9** 訳／決定を押します。




**10** ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

和訳が表示されます。

画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。




▶▶177ページ

- ●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- ●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- ●部首画数は1～14画まで入力できます。
- ●総画数は1～36画まで入力できます。
- ●検索文字列は4文字まで入力できます。

# 成語・熟語・用例を調べる

画面に成語などが表示されているとき、その漢字(親字)を含む**成語**や**熟語**、その漢字の**用例**を調べることができます。




## 成語を調べる

画面に成語が表示されたときに調べることができます。

**1** 画面に成語が表示されているときに、成句・複合語を押します。

成語の一覧が表示されます。



**2** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成語を反転させ、訳／決定を押します。




## 熟語を調べる

画面に熟語が表示されたときに調べることができます。

**1** 画面に熟語が表示されているときに、熟語を押します。

熟語の一覧が表示されます。




**2** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。



# 用例を調べる

画面に用例が表示されたときに調べることができます。

**1** 画面に用例が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例が反転します。




**2** ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。



# 日本語の中国語訳を調べる

**1** 日中 を押します。

**2** 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「灌漑」を調べるため、「かんがい」と入れます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。




**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

# 中国語のパソコン用語を調べる

**1** 「日中パソコン用語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ




**2** ▲ または ▼ を押して、カタカナで探すときは「日本語から探す」を、アルファベットで探すときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

**3** 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 43ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 46ページ




ここでは「日本語から探す」で「ネットオークション」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ネ」と入力したところで「ネットオークション」が表示されます。

**4** ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。




画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。 ▶▶ 177ページ

- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

# 記号／数字で始まる中国語のパソコン用語を調べる

**1** 「日中パソコン用語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ

**2** ▼ を押して「記号／数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「用語」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。 ▶▶ 177ページ

# 中国語のパソコン用語を用語集から調べる

**1** 「日中パソコン用語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶32ページ




**2** ▼を押して「用語集」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい「用語」を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




画面に◀)が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。 ▶▶177ページ

# 中国語の固有名詞を調べる

**1** 「日中英固有名詞辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 32ページ




**2** ▲または▼を押して、ひらがなで探すときは「日本語から探す」を、アルファベットで探すときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** 調べたい固有名詞を入力します。

ひらがなの入れかた
（日本語から探す）▶▶ 43ページ
アルファベットの入れかた
（英語から探す）▶▶ 46ページ




ここでは「日本語から探す」で「ロンドン」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ろんど」と入力したところで「ロンドン」が表示されます。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい固有名詞を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●「日本語から探す」ときの読みは、ひらがなで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

# ピンインから中国語の固有名詞を調べる

**1** 「日中英固有名詞辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▸▸ 32ページ




**2** ▼ を押して「ピンインから探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

**3** 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。

中国語の入れかた
（ピンインから探す）▸▸ 47ページ




ここでは「福(fú)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「fu」と入力したところで「福(fú)」が表示されます。

**4** ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい固有名詞を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




●「ピンインから探す」ときの読みは28文字まで入力できます。

# 中国語のビジネス用語を調べる

**1** シフトを押し、指を離してから［　　］を押します。
中国ビジネス




**2** ▲または▼を押して、ひらがなで探すときは「日本語から探す」を、アルファベットで探すときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** 調べたいビジネス用語を入力します。

ひらがなの入れかた
（日本語から探す）▶▶43ページ
アルファベットの入れかた
（英語から探す）▶▶46ページ




ここでは「日本語から探す」で「でんしめーる（電子メール）」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「でんしめ」と入力したところで「でんしめーる」が表示されます。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいビジネス用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●「日本語から探す」ときの読みは、ひらがなで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

# ピンインから中国語のビジネス用語を調べる

**1** シフト を押し、指を離してから [　　] を押します。
中国ビジネス




**2** ▼ を押して「ピンインから探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

**3** 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。

中国語の入れかた
（ピンインから探す）▶▶47ページ




ここでは「**Fúbùsī(福布斯)**」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「fu」と入力したところで「**Fúbùsī(福布斯)**」が表示されます。

**4** ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたいビジネス用語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




●「ピンインから探す」ときの読みは28文字まで入力できます。

# 中国語の電子技術用語を調べる

**1** シフトを押し、指を離してから［　　］を押します。
電子技術用語




**2** ▲または▼を押して、ひらがなで探すときは「日本語から探す」を、アルファベットで探すときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

**3** 調べたい電子技術用語を入力します。

ひらがなの入れかた
（日本語から探す）▶▶43ページ
アルファベットの入れかた
（英語から探す）▶▶46ページ




ここでは「日本語から探す」で「がそすう（画素数）」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「がそ」と入力したところで「がそすう」が表示されます。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい電子技術用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




●「日本語から探す」ときの読みは、ひらがなで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

# ピンインから中国語の電子技術用語を調べる

**1** シフト を押し、指を離してから
[　　]を押します。
電子技術用語




**2** ▼ を押して「ピンインから探す」を反転させ、訳／決定 を押します。

**3** 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。

中国語の入れかた
（ピンインから探す）▶▶47ページ




ここでは「**比特(bǐ tè)**」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「**bit**」と入力したところで「**比特(bǐ tè)**」が表示されます。

**4** ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい電子技術用語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

●「ピンインから探す」ときの読みは28文字まで入力できます。